

## MODEL: SONATA - BENZİNLİ



NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96	
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D	
2	HAVA FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D	
3	POLEN FİLTRESİ (Varsa)		D	D	D	D	D	D	D	D	
4	YAKIT DEPOSU HAVA FİLTRESİ				D			D			
5	YAKIT FİLTRESİ					D				D	
6	BUJİLER				D			D			
7	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)	Her 150.000 Km'de bir değiştirin. (3.3 cc- İridyum kağıt)									
8	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ	HER 45.000 KM VEYA 24 AYDA :D									
9	BÜTÜN ELEKTRİK SİSTEMLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
10	YAKIT HATTI, YAKIT BORULARI, BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K	
11	SOĞUTMA SİSTEMİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
12	AKÜ DURUMU		K	K	K	K	K	K	K	K	
13	FREN HORTUMLARI VE BORULARI ve BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K	
14	EL FRENİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
15	FREN / DEBRİYAJ HİDROLİĞİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
16	FREN DİSKLERİ ve BALATALAR		K	K	K	K	K	K	K	K	
17	DİREKSİYON KUTUSU BAĞLANTI ve KÖRÜKLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
18	LASTİK (Basınç ve diş aşınması)		K	K	K	K	K	K	K	K	
19	ÖN SÜSPANSİYON ROTİLLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
20	ŞASİ ve KAPORTADAKİ CİVATA ve SOMUNLAR		K	K	K	K	K	K	K	K	
21	KLİMA SOĞUTUCU (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	
22	KLİMA KOMPRESÖRÜ (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	
23	DÜZ ŞANZİMAN YAĞI (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	
24	OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	
25	V KAYIŞI (ALTERNATÖR, SU POMPASI)			K		K		K		K	
26	VAKUM HORTUMLARI, KARTER HAVALANDIRMA HORTUMLARI			K		K		K		K	
27	FREN PEDALI ve DEBRİYAJ PEDALI (Varsa)			K		K		K		K	
28	KAMPANA FRENLER ve BALATALAR			K		K		K		K	
29	AKS ve AKS KÖRÜKLERİ			K		K		K		K	
30	SUPAP BOŞLUĞU AYARI					K				K	
31	YAKIT DOLUM KAPAĞI					K				K	
32	GERDİRİCİ, AVARE ve DAMPER KASNAĞI		Tahrik kayışını değiştirirken kontrol edin.								

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET ve GEREKİYORSA, AYARLA, DÜZELT, TEMİZLE veya DEĞİŞTİR