

MODEL: i10 - DİZEL



| NO | TANIM | KİLOMETRE X 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|----|---|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | | AYLAR | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| 1 | MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ | Her 10.000 km'de veya 12 ayda bir değiştiriniz | | | | | | | | |
| 2 | POLEN FİLTRESİ | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 3 | HAVA FİLTRESİ* | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 4 | MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ) | | D | | D | | D | | D | |
| 5 | YAKIT FİLTRESİ KARTUŞU ** | Her 30.000 km'de bir değiştiriniz | | | | | | | | |
| 6 | FREN / DEBRİYAJ HİDROLİĞİ | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 7 | GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 8 | OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 9 | VAKUM HORTUMU ve KARTER HAVALANDIRMA HORTUMU | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 10 | VAKUM POMPASI ve EMİŞ HORTUMU | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 11 | VAKUM POMPASI YAĞ HORTUMU | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 12 | YAKIT BORULARI, YAKIT HORTUMLARI ve BAĞLANTILARI | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 13 | SOĞUTMA SİSTEMİ | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 14 | V KAYIŞI (ALTERNATÖR, HİDROLİK DİR., SU POMPASI, KLİMA) | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 15 | AKÜ | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 16 | BÜTÜN ELEKTRİK SİSTEMLERİ | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 17 | FREN BORULARI, HORTUMLARI ve BAĞLANTILARI | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 18 | FREN / DEBRİYAJ PEDALI (Varsa) | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 19 | EL FRENİ | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 20 | FREN DİSK ve BALATALARI | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 21 | DİREKSİYON KUTUSU BAĞLANTI ve KÖRÜKLERİ | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 22 | AKS ve AKS KÖRÜKLERİ | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 23 | LASTİKLER (BASINÇ ve DİŞ AŞINMASI) | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 24 | ÖN SÜSPANSİYON MAFSAL BAĞLANTILARI | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 25 | ŞASI ve KAPORTADAKİ CİVATA ve SOMUNLAR | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 26 | KLİMA SOĞUTUCU (Varsa) | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 27 | KLİMA KOMPRESÖRÜ (Varsa) | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 28 | DÜZ ŞANZİMAN YAĞI | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 29 | KAMPANA FRENLER ve BALATALAR | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 30 | YAKIT DOLUM KAPAĞI | | K | | K | | K | | K | |
| 31 | GERGİ, AVARE RULMAN ve KASNAKLAR | Tahrik kayışını değiştirirken kontrol edin. | | | | | | | | |

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİRSE DEĞİŞTİR

(*) : HER 10.000 KM'DE KONTROL ET, TEMİZLE

(**) : EN590 STANDARTI DIŞINDA DİZEL YAKIT KULLANILMASI DURUMUNDA HER 10.000 KM'DE DEĞİŞİMİ ÖNERİLMEKTEDİR.